

SOLIM SECANTE

DESCRIÇÃO

Aplicação: Secante com função de abrillantador da loiça na lavagem automática e para a aplicação em fornos com programas de limpeza automática

Apresentação: Embalagens de 5, 10, 20L.

Localização do número de lote:

- Jerrican 5L: traseira da embalagem;
- Jerrican 10L, 20L: etiqueta colada na embalagem.

UFI: 7H80-F042-J003-ANXV

Emissão: 09/01/2025

Revisão: 15/12/2025

Versão: 2

PROPRIEDADES

Produto ácido com um ótimo poder molhante, permitindo uma secagem rápida. Possui na sua composição agentes tensoativos com formação de espuma controlada e agentes que evitam o depósito de resíduos calcários.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Parâmetro	Especificação
Aspeto	Líquido
Cor	Azul
pH	2 ± 1

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

No caso da lavagem automática da loiça, o Solim Secante utiliza-se de preferência com doseador apropriado. Deve ser aplicado a uma concentração de 1 a 8 ml de produto por cada 10 litros de água.

Devem ser seguidas as instruções do fabricante da máquina.

Na limpeza de fornos, o Solim Secante é doseado automaticamente na água do enxaguamento do programa de limpeza através de doseadores integrados no próprio forno. Os níveis de limpeza são determinados pelos programas de lavagem do mesmo.

PRECAUÇÕES GERAIS:

Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Respeitar as informações constantes na ficha técnica e na ficha de dados de segurança. Em caso de acidente contactar o centro de informação antivenenos: 800 250 250 (chamada gratuita).

Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.

INGREDIENTES

Tensoativos não iónicos < 5%, Fosfonatos <5%.

Agentes conservantes: Mistura reacional (3:1) de 5- cloro-2-metil-2H-isotiazol-3- ona e de 2-metil-2H-isotiazol3-ona (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE).

Para esclarecimento de qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos.

As recomendações indicadas são extraídas da experiência industrial. Mesmo assim, aconselhamos a adaptação prévia das condições de utilização, para obtenção dos resultados desejados. De outra forma não teremos controlo direto dos n/ serviços técnicos.

Limitamos os dados de utilização ao pessoal técnico da A2BRIOS, ou terceiros abrangidos pelos nossos contratos de colaboração.